



Schilling

Marking Systems GmbH

Voreinstellungen für Etikettendrucker CW-L300

1. Netzanschluss mit Drucker verbinden.
2. Einschalten des Druckers über blaue **ON**-Taste.
3. Drucker auf benötigte Menue-Sprache einstellen über **Function / Set up** anschließend **Language** über die Cursor-Tasten **▲▼** auswählen und mit „Set“ bestätigen, nun die gewünschte Sprache wiederum über die Cursor-Tasten **▲▼** anwählen und mit „Set“ bestätigen.
4. Im Hauptmenue über die Cursor-Tasten **◀▶** „Band“ auswählen und mit „Set“ bestätigen.
5. Im Untermenue-Band „Neu“ mit Cursor-Tasten **◀▶** auswählen und mit „Set“ bestätigen
6. Anschließend Bandmenue (**Frei. Design**) auswählen und mit „Set“ bestätigen
7. Nun zweimal Eingabe-Taste **↵** drücken und „Eingabe“ eintragen. Die **Shift**-Taste für die Groß- und Kleinschreibung verwenden. Die **BS**-Taste und die **DEL**-Taste zum Löschen der einzelnen Zeichen verwenden.
8. Nach Eintrag von „Eingabe“ wiederum zweimal Eingabe-Taste **↵** drücken.
9. Nun die **Form**-Taste betätigen und folgende Werte eingeben (alle Werte ändert man mit den Cursor-Tasten **◀▶** und bestätigt jene jeweils mit „Set“) bzw. nur noch mit „Set“ bestätigen:
Richtung = HORZ ; Ausricht = MITTE ; Teilung = 0.3 ; BL-Länge = AUTO ; Spiegel = NORMAL ; Proportional = EIN ; Glättung = EIN ; BL-Abst = SCHMAL ; Ränder = MITTEL ; B-Länge = AUTO ; BL-Ausr = **.**
10. Zur Bestätigung nun die „Set“ – Taste drücken und mit Cursor-Tasten **▲▼** auf „Speicher“ gehen und wieder „Set“ drücken.
11. Unter Name? „V01“ eingeben und zweimal mit „Set“ bestätigen.
12. Nun auf „Exit“ mit den Cursor-Tasten **▲▼** gehen und wiederum zweimal mit „Set“ bestätigen (Die erste Vorlage „V01“ ist somit gespeichert).
13. Im Untermenue-Band „Neu“ mit Cursor-Tasten **◀▶** auswählen und mit „Set“ bestätigen
14. Anschließend Bandmenue (Frei. Design) auswählen und mit „Set“ bestätigen
15. Nun ändern wir die Größe beginnend mit drücken der **Size**-Taste und „Zeichen“ anschließend mit „Set“ bestätigen.
16. Höhe und Breite auf „1“ setzen (zweimal die „1“ eingeben) und mit „Set“ bestätigen.
17. Nun die **Form**-Taste betätigen und folgende Werte eingeben (alle Werte ändert man mit den Cursor-Tasten **◀▶** und bestätigt jene jeweils mit „Set“) bzw. nur noch mit „Set“ bestätigen:
Richtung = HORZ ; Ausricht = MITTE ; Teilung = 0.3 ; BL-Länge = AUTO ; Spiegel = NORMAL ; Proportional = EIN ; Glättung = EIN ; BL-Abst = SCHMAL ; Ränder = MITTEL ; B-Länge = AUTO ; BL-Ausr = **.** Beim letzten „Set“ springt man automatisch wieder in den Eingabebereich.
18. Im folgenden Menue „Eingabe“ eintragen und mit „Set“ bestätigen, anschließend mit Cursor-Tasten **▲▼** auf „Speicher“ gehen und wiederum mit „Set“ bestätigen.
19. Unter Name? „V02“ eingeben und zweimal mit „Set“ bestätigen.
20. Nun auf „Exit“ mit den Cursor-Tasten **▲▼** gehen und wiederum zweimal mit „Set“ bestätigen (Die zweite Vorlage „V02“ ist somit gespeichert).
21. Nun ist der Drucker vorprogrammiert und kann mit der **OFF**-Taste ausgeschaltet werden.

Neue Kassette einsetzen nicht vergessen!