

## Kurzanleitung & Installation Software für SP100

1) SP 100 anschließen aber ausgeschaltet lassen.

1.1) StampTape-Rolle einlegen (20x100mm). Das Tape wird hinter der Rolle nach unten, am Boden entlang nach vorne, unter dem Druckkopf durch, über die Gummiwalze gezogen. (glänzende Seite oben liegend).

### 2) Installation des Labelview Programms (CD)

CD in das CD-Laufwerk legen.

Start \ Ausführen \ durchsuchen

Labelview XLT \ Disk1 \ setup.exe auswählen

Alles bestätigen, dann „Finish“

### 4) Druckertreiber

Labelview Programm öffnen

Druckertreiber installieren: Kroy K4530-300

„install“ - „close“

Software auf Deutsch umstellen:

Options \ configuration \ display

Language: German

Units: mm

mit OK bestätigen

Labelview schließen.

### 5) Drucker einrichten

Labelview erneut öffnen

Datei \ Drucker auswählen \ Kroy 4350-300

mit OK bestätigen

### 6) Schablone herstellen

Bearbeiten – Etikettendefinition – Optionen

Druckrichtung: Normal

Sensortyp: fortlaufend

Ausschneiden: am Ende des Stapels

mit OK bestätigen

Textfeld öffnen (links oben „A“)

Schriftart: TrueType Schriftarten

Text: Text eingeben und mit OK bestätigen

Text positionieren, dann klicken.

Drucken