



## 1. Schablone

Erstellen Sie mit dem Schablonendrucker eine Kurzzeit-Schablone oder bestellen Sie eine Langzeit-Schablone bei: [info@schilling-marking.de](mailto:info@schilling-marking.de) / 07461 9472-0



## 2. Signomat

Schalten Sie den Signomat ein, stellen Sie die Spannung auf 12 V und die Zeit auf ca. 3-4 sec. ein.



## 3. Elektrolyt

Benetzen Sie den Filzstempel mit der Elektrolyt-Flüssigkeit



## 4. Signieren

Legen Sie das Werkstück auf die Kontaktplatte und die Schablone auf das Werkstück. Den Stempel drücken Sie sanft auf die Schablone, bis der Signomat mit einem akustischen Signal das Ende der Signierzeit angibt.



## 5. Neutralysieren

Wischen Sie die Beschriftung mit einem Neutralyt getränkten Papiertuch (z.B. Küchenrolle) ab.



## 6. Ergebnis

Eine dauerhafte, hochwertige Markierung ohne Gefügeveränderung.